

Original

Supervisor: 17254 OLIVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00097953

Originador: 16868 ALBANY S RANGEL

OT fecha creacion: 25/03/2017
OT fecha/hora impresion: 05/05/2017
13:50:16

Detalles del Equipo

Equipo: WL016 930K CAT	Description: Wheel Loader
Serie: DYB00448	Frente de Trabajo:
Horometro: 2.680.00	Fecha/Hr. Requerida: 06/05/2017 00
Tipo de OT: PM proposa JDE	Prioridad: Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 930K CAT- MAINTENANCE 500 HRS	Grupo:	Taller: BOTIJA WORKSHOP
Sistema:	Tecnico:	Capataz: OLIVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:		Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Causa Probable:	Trabajo Realizado - OT		
	mantenimiento SAPHS		
	1		
Trabajo Realizado:	Revisión General del equipo tomar		
	medidas de seguridad x las horas de		
	trabajo, se guardaron en cabina del equipo		
	este tipo de trabajo se debe hacer en		
	un solo día de trabajo		
	1		
Observaciones:			
	Siempre prestar atención y tomar		
	de las medidas de seguridad		
	9 27/3:3		
	3046-5-12		
HOROMETRO :	11:45 PM		
INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	
		6-5-17	

FIRMA	Firma de Oliver Trujillo Jimeno		SUPERVISOR
NOMBRE	Erick Rodríguez		Capataz

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00097953

OT fecha creacion: 25/03/2017

Originador: 16868 ALBANY S RANGEL

OT fecha/hora impresion: 05/05/2017 13:50:16

Detalles del Equipo

Equipo:	WL016 930K CAT	Descripción:	Wheel Loader
Serie:	DYB00448	Frete de Trabajo:	
Horometro:	2,680.00	Fecha/Hr. Requerida:	06/05/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripción	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM2 MODEL CAT 930K-DYB /	930K-DYB-PM2	1.000	EA	MINMWHPRG 16	

Personal

Capacidad	Descripción	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
-----------	-------------	-----------------	--------------------	------------------

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 100382

Estado de la Orden:	MJ W/O Completed	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	11/04/2017	Código de Falla:	SOLDADURA DE IMPLEMENTO
Hora:	0	Sistema-Comp.:	BUCKET
Horometro:	2,461.20	Accion:	Caterpillar
		Causa:	

Orden de Trabajo: 99890

Estado de la Orden:	MM W/O Cancelled	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	08/04/2017	Código de Falla:	930K CAT- MAINTENANCE 250 HRS
Hora:	11	Sistema-Comp.:	BUCKET
Horometro:	2,461.20	Accion:	
		Causa:	Caterpillar



CARTILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
500 Horas
CARGADOR DE RUEDAS CATERPILLAR 966H

N° Unidad	WL 016	Hr.	930K	N° de Serie	DXB00448	Fecha	6-5-14	OT
Modelo								V. 00

1. SEGURIDAD

1	Colocar cuñas a las ruedas del equipo, 2 como minimo	
2	Desconectar la energia con la llave MASTER , girar a la posición OFF y remover la llave	
3	Señalizar el área de trabajo con conos y/o vallas	
4	Realizar el ATS	
5	Utilizar el sistema de bloqueo de energia personal (tarjeta, pinza y candado)	
6	Utilizar todos los implementos de seguridad necesarios	
7	Combustibles, lubricantes y algunos refrigerantes son inflamables	
8	Aceites. refrigerante y componentes calientes pueden causar lesiones y quemaduras	
9	El electrolito es un ácido que puede causar lesiones y quemaduras	
10	Verificar que ninguna calcomanía de información del producto falte o este dañada	
11	Recuerde subir y bajar del equipo usando los tres puntos de apoyo	

2 MOTOR

		SI	NO
1	Cambio de aceite de motor	☒	☐
2	Cambio de filtros de aceite	☒	☐
3	Cambiar filtro primario separador de agua-combustible	☒	☐
4	Cambio de filtros secundarios de combustible	☒	☐
5	Cambiar filtro primario purificador de aire	☒	☐
6	Cambiar filtro secundario purificador de aire	☒	☐
7	Reemplazar / revisar correa de ventilador	☒	☐
8	Limpiar el colector de polvo del porta filtros	☒	☐

3. TRANSMISION

		SI	NO
1	Cambiar aceite de transmisión	☒	☐
2	Cambie filtro de transmisión	☒	☐
3	Cambie sello de la base de filtro aceite de transmisión	☒	☐

4 SISTEMA HIDRAULICO

		SI	NO
1	Cambiar filtro hidráulico	☒	☐
2	Limpiar tapa y colador del sistema hidráulico	☒	☐

5. CABINA, ESTRUCTURA y CHASIS

		SI	NO
1	Lubricar y revisar juego de los cojinetes de oscilación del eje pivote, superior e inferior	☒	☐

6. SISTEMA ELÉCTRICO

		SI	NO
1	Comprobar el funcionamiento de la dirección secundaria	☒	☐
2	Revisar los conectores y la condición de los harness eléctricos	☒	☐
3	Revisar/ Cambiar las baterías	☒	☐

7. CANTIDAD DE LUBRICANTE POR COMPARTIMIENTO Y RELLENO

Compartimiento	Cantidad			Rellenado
	Tipo de aceite	Galones	Litros	
Motor con filtros	CAT DEO 15W40	11	42	☒
Grasa	CAT MOLY			

8. MUESTRAS DE ACEITE

1	Motor	X	4	Diferencial posterior	☒
2	Transmisión	X	5	Sistema hidráulico	☒
3	Diferencial frontal	X	6	Refrigerante	☒

9. FILTROS Y SELLOS

Descripción	Caterpillar	Cantidad	Equivalente
-------------	-------------	----------	-------------



Minera Panamá

Filtro de aceite de motor	<u>1R-1808</u>	<u>1</u>	
Filtro primario separador de agua-combustible	<u>326-1644</u>	<u>1</u>	
Filtros secundarios de combustible	<u>1R-0762</u>	<u>2</u>	
Filtro primario purificador de aire	<u>245-3818</u>	<u>1</u>	
Filtro de aceite hidráulico (tanque)	<u>144-0832</u>	<u>1</u>	
Filtro de aceite hidráulico (enfriador)	<u>225-4118</u>	<u>1</u>	
Filtro de aire secundario	<u>245-3819</u>	<u>1</u>	
Filtro de aceite de transmisión / hidráulico	<u>328-3655</u>	<u>1</u>	
Filtro de cabina	<u>7X-6041</u>	<u>2</u>	
Botella de muestra	<u>169-8373</u>	<u>1</u>	

Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.
Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e inspección de seguridad.

Observaciones:

Técnico Mecánico:  Supervisor: 

Técnico Mecánico:  Fecha: 



CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966H

N° Unidad	Hr.	Fecha	OT
Modelo	N° de Serie	V. 00	

i	SEGURIDAD!!: es obligatorio el uso de los EPP si no es seguro hagalo seguro!	    
ii	Antes de comenzar el lavado desconecte el actuador eléctrico del sistema AFEX para proteger el sistema. NOTA: PERSONAL CERTIFICADO	
iii	Realizar inspección general y evaluar correcto funcionamiento del sistema contra incendio AFEX, reportar fallas detectadas y conecte el actuador eléctrico para garantizar el funcionamiento automático	

1. SEGURIDAD Y OTROS		SI	NO
1	Soporte, carga y estado del extintor		☒
2	Check list de seguridad del operador		☒
3	Botiquin completo (1)		☒
4	Conos de seguridad (2)		☒
5	Tacos para llantas (2)		☒
6	Kit antiterrame		☒

2. MOTOR		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de motor		☒	
2	Comprobar nivel del aceite		☒	
3	Inspeccionar fugas de aceite		☒	
4	Fugas de combustible, revisar fisuras, marcas de desgaste en las mangueras		☒	
5	Ajuste y condición de abrazaderas y mangueras de admisión		☒	
6	Inspeccionar fugas de gases de escape		☒	
7	Revisar aspas del ventilador, rotas, rajaduras, están rozando		☒	
8	Condición y limpieza del panel del radiador		☒	
9	Revisar condición del depósito de reserva de refrigerante y tapa		☒	
10	Revisar las condición y ajuste de la guarda del radiador del refrigerante		☒	
11	Condición y limpieza del panel y mangueras del posenfriador aire/aire (aftercooler)		☒	
12	Condición de los soportes y gomas de radiador y posenfriador aire/aire (aftercooler)		☒	
13	Revisar fisuras, marcas de desgaste, fugas en las mangueras/tuberías		☒	
14	Revisar soportes y gomas del motor		☒	
15	Comprobar re-ajuste de todos los pernos de soportes del motor		☒	
16	Revisar la condición de las guardas y pernos inferiores del motor		☒	
17	Revisar tubo de escape, silenciador, serpentines, abrazaderas, soportes y gomas		☒	

3. CONVERTIDOR DE PAR / TRANS Y CAJA ENGRANAJES DE TRANSFERENCIA		Bien	Regular	Malo
1	Comprobar correcto funcionamiento convertidor/ transmisión		☒	
2	Revisar el nivel de aceite del convertidor de par / transmisión		☒	
3	Revisar y asegurar la varilla medidora y tapa de llenado		☒	
4	Revisar fugas de aceite del convertidor de par / transmisión		☒	
5	Revisar fisuras, marcas de desgaste en tuberías y mangueras		☒	
6	Inspeccionar respiradero del convertidor y la transmisión		☒	
7	Revisar crucetas y juntas universales		☒	
8	Correcto funcionamiento de la caja de engranajes de transferencia		☒	
9	Revisar el nivel y varilla medidora de aceite de caja de engranajes de transferencia		☒	
10	Revisar fugas de aceite en la caja de engranajes de transferencia		☒	
11	Revisar soportes de la caja de engranajes de transferencia		☒	
12	Revisar fisuras, marcas de desgaste en tuberías y mangueras		☒	
13	Inspeccionar los respiraderos de la caja de engranajes de transferencia		☒	

4. DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES		Bien	Regular	Malo
1	Comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales		☒	
2	Revisar el nivel de aceite de los diferenciales		☒	



3	Revisar tuberías y fugas de aceite de diferencial frontal			
4	Revisar tuberías y fugas de aceite de diferenciales posteriores			
5	Revisar si existe partículas metálicas en los tapones magnéticos de diferenciales			
6	Comprobar el correcto funcionamiento de los mandos finales			
7	Revisar el nivel de aceite de los mandos finales			
8	Revisar fisuras, marcas de desgaste en tuberías y mangueras			
9	Revisar si existe partículas metálicas en los tapones magnéticos de mandos finales			
10	Revisar crucetas y juntas universales			

5. SISTEMA HIDRAULICO		Bien	Regular	Malo
1	Verificar el nivel de aceite			
2	Revisar el ajuste y operatividad del pedal de freno			
3	Revisar fugas de aceite hidráulico			
4	Revisar fisuras, marcas de desgaste en tuberías y mangueras			
5	Revisar tapa de llenado del tanque de aceite hidráulico			
6	Enfriador de aceite y condiciones del ventilador			
7	Funcionamiento de sistema de dirección			
8	Revisar fugas de aceite de sistema de dirección			
9	Revisar fugas y condición de los cilindros hidráulicos de dirección			
10	Verificar el nivel de aceite del sistema de dirección			

6. FRENOS		Bien	Regular	Malo
1	Sistema de freno revisar @ 1200rpm en 1st velocidad			
2	Freno de estacionamiento			
3	Freno de servicio			
4	Freno secundario /emergencia			

7. CABINA, Y GENERALES		Bien	Regular	Malo
1	Condición general de cabina			
2	Revisar ROPS de cabina – Sistema de Protección Contra Volcaduras			
3	Inspeccionar montajes de la cabina			
4	Condición de parabrisas y ajustes			
5	Condición de las lunas de cabina y ajuste los espejos			
6	Funcionamiento del depósito de lavaparabrisas y las escobillas limpiaparabrisas			
7	Condición y funcionamiento de los asientos y el cinturón de seguridad			
8	Condición de barandas, escaleras y pisos			
9	Correcto funcionamiento del aire acondicionado y calefacción			
10	Revisar condición y limpieza del filtro de aire acondicionado			
11	Revisar fisuras, marcas de desgaste en tuberías y mangueras			
12	Condición y limpieza del panel de aire acondicionado			
13	Condición de tapa y rejilla colador del tanque de combustible			
14	Revisar funcionamiento del sistema wiggin's de relleno de combustible			
15	Revisar condición de mirilla de nivel de combustible			
16	Drenar los sedimentos y agua del tanque de combustible			
17	Funcionamiento del sistema de auto lubricación y rellenar grasa			
18	Revisar acople rápido de relleno de grasa al taque de auto lubricación			
19	Revisar líneas de engrase y fitting de engrase			
20	Revisar fugas de todas las líneas de engrase estén en buen estado y engrasando			
21	Revisar pasadores y bujes del articulación central			
22	Revisar pasadores y bujes del cucharón / balde			
23	Revisar líneas de engrase de rodamiento de cilindros de levante del cucharón			
24	Revisar pivot del eje trasero			
25	Revisar engrase de rodamiento cilindros de dirección, volteo y elevación			
26	Limpiar la grasa acumulada con tierra en las parte móviles			
27	Condiciones generales de la carrocería, rajaduras, golpes, etc			
28	Inspeccionar alineamiento del cucharon			
29	Inspeccionar rajaduras y fisuras en el bastidor y articulaciones del cucharón			
30	Revisar soportes y pernos de brazos estabilizador o balancín de suspensión			
31	Condición de los aros de rueda, deformaciones, fisuras y golpes			

[illegible]

8. SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA DE LUCES

2	Condición todos los faros y bombillos
3	Funcionamiento de luces e indicadores
4	Funcionamiento de luces de freno
5	Funcionamiento de luces de retroceso
6	Funcionamiento de luz alta y baja
7	BATERIAS, FUSIBLES Y RELES
8	Revisar los soportes de baterías
9	Nivel de electrolito y tapas de las baterías
10	Lavar y limpiar el compartimiento y los terminales de la batería
11	Funcionamiento correcto de switch de arranque
12	Funcionamiento del switch principal de sistema eléctrico y cuenta con llave
13	Revisar cajas de fusible, condición y limpieza
14	Revisar relés, condición y funcionamiento
15	Inspeccionar / reemplazar fusibles, disyuntores de circuito y relés
16	MOTOR Y TRANSMISIÓN
17	Revisar condición, soporte y conexiones de harness eléctricos
18	Revisar condición, soporte y conexiones eléctricas del alternador
19	Funcionamiento del alternador
20	Condición y tensión de fajas del alternador
21	Revisar condición, soporte y conexiones eléctricas del motor de arranque
22	Funcionamiento del motor de arranque
23	Revisar conexiones de sensores y switch
24	CABINA
25	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina
26	Funcionamiento de luces interiores
27	Correcto funcionamiento del horometro
28	Revisar funcionamiento de limpiaparabrisas y plumillas
29	Revisar funcionamiento correcto de motor del limpiaparabrisas
30	SEGURIDAD
31	Funcionamiento de la alarma de retroceso con 6 metros de radio de audición
32	Funcionamiento claxon o bocina eléctrica
33	Funcionamiento de radio base
34	Funcionamiento de la cámara de retroceso
35	Funcionamiento de circulina o escolta

9. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

1	Revisar funcionamiento y condición del evaporador
2	Revisar funcionamiento y condición de la válvula de expansión
3	Revisar funcionamiento y condición del serpentín de calefacción
4	Revisar funcionamiento y condición del termostato
5	Revisar funcionamiento y condición de motor de ventilador de cabina
6	Revisar funcionamiento y condición de los cables del sistema eléctrico
7	Revisar y condición del homíaje de los motores de ventilación
8	Revisar funcionamiento de switch y contactores de encendido del sistema
9	Revisar condición de rejillas de suministro de aire
10	Revisar funcionamiento y condición de acumulador y filtro secador
11	Revisar funcionamiento del preostato y condensador
12	Revisar funcionamiento del compresor
13	Condición y tensión de fajas del compresor de a/c
14	Revisar condición de la polea y rodamiento y embrague del compresor
15	Revisar condición de soportes del compresor
16	Revisar tuberías flexible de 1/2" (compresor- acumulador)
17	Revisar tuberías flexible de 1/2" (acumulador-evaporador)



18	Revisar condición de filtro de a/c exterior				
19	Revisar condición de filtro de A/C interior de cabina				
20	Revisar presiones de succión y descarga del sistema de A/C				


10. CONDICION Y PRESION DE AIRE DE LLANTAS

Caliente	Frio		Posición	Profundidad	PSI	Condición
			1			
			2			
			3			
			4			



CARTILLA DE INSPECCION DE ESTRUCTURA DEL EQUIPO
250 Horas
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 966H

Soldador y/o Mecánico.


11. INSPECCIONAR CUCHARON EN BUSCA DE GRIETAS O RAJADURAS	Bien	Regular	Malo
1 Revisar condición de las puntas o dientes			
2 Revisar condición de los adaptadores de las puntas o dientes			
3 Revisar condición de los labios del cucharón			
4 Revisar los protectores laterales del cucharon			
5 Revisar las escuadras de refuerzo interiores del cucharón			
6 Revisar planchas de desgaste laterales			
7 Revisar planchas de desgaste inferiores			
8 Revisar condición de la plancha principal del cucharón, externo e interno			
9 Revisar los soportes de los agujeros del cucharón			
10 Revisar rajaduras, grietas o golpes por mala operación o fatiga del material			
11 Marcar con una X la parte afectada o dañada			



12. INSPECCIONAR ESTRUCTURA DELANTERA Y POSTERIOR EN BUSCA DE GRIETAS O RAJADURAS	Bien	Regular	Malo
1 Revisar condición de las estructuras			
2 Revisar condición de los uniones, rodamientos y pines			
3 Revisar condición de las uniones soldadas, rajaduras o fisuras			
4 Revisar las escuadras de refuerzo interiores los travesaños y largeros			
5 Marcar con una X la parte afectada o dañada			
6 Revisar rajaduras, grietas o golpes por mala operación o fatiga del material			



13. INSPECCIONAR BRAZOS DE LEVANTE EN BUSCA DE GRIETAS O RAJADURAS			
	Bien	Regular	Malo
1 Revisar condición del componente completo			
2 Revisar condición de los agujeros de los pasadores y rodamientos			
3 Revisar la soldadura en las uniones de las planchas de la estructura			
4 Revisar rajaduras, grietas o golpes por mala operación o fatiga del material			



Observaciones:

Técnico Mecánico: *Arrelio Cordero* Supervisor: *Oliver Gil*

Técnico Mecánico: *Randy Cooper*

Fecha: *6-5-17* Fecha:

